

Onderdorpels

Dit montagevoorschrift is van toepassing op de S2 onderdorpels. De onderdorpels zijn uitgevoerd met neuten en voorzien van tweezijdig klevende afdichting voor de verbinding met het houten kozijn.

Pluggen

De onderdorpels worden geleverd met speciaal gepatenteerde pluggen, zodat deze tijdens het productieproces in het kozijn gelijkmd kunnen worden. Monteer de pluggen tenminste vijf uur voordat de dorpel aan het kozijn wordt bevestigd.

- ◆ Breng voldoende lijm aan en sla de plug in de kozijnstijl. Wij adviseren de lijm illbruck PU011 Constructielijm Rapid te gebruiken.
- ◆ Laat de lijm drogen om de vereiste hechting te bereiken.

De diepte van het pluggat is 65 mm. De pluggen en pluggaten hebben dezelfde doorsnede (14mm) als standaard deugelgaten. De positie van de pluggaten is standaard in het hart van de stijl met een dekking van tenminste 10 mm. Als deze dekking overschreven wordt, dan wordt het gat minimaal 10 mm verzet (bijvoorbeeld bij het gebruik van een bredere sponning).

Montage van de onderdorpel aan het kozijn

- ◆ Verwijder de witte folie van de neuten;
- ◆ Breng de dorpel aan; positioneer de dorpel op de stijl door middel van de pluggen;
- ◆ Schroef de dorpel vast: met de meegeleverde schotelkopschroeven (door de neut);

Montage van een kozijn met dorpel aan het bouwkundig kader

- ◆ Plaats het element, waarbij de dorpel voor minstens twee-derde ondersteund wordt;
- ◆ Breng ondersteuning aan het bouwkundig kader met een maximale hart-op-hart afstand van 600 mm;
- ◆ Stel het kozijn waterpas en loodrecht;
- ◆ Stel het element en bevestig aan het bouwkundig kader, aan de onderzijde van de dorpel. Het materiaal van de dorpel is goed schroefbaar. Let op dat de bevestigingsschroeven alleen door de onderste wand van de dorpel gaan.

Let op! Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker om een lucht- en waterdichte aansluiting tussen dorpel met kozijn en het bouwkundig kader te realiseren.

Onderhoud

De S2 onderdorpels kunnen met huishoudelijke schoonmaakmiddelen worden gereinigd. Eventuele cement- of kalkresten moeten direct worden verwijderd.

Kenmerken

- ◆ S2 onderdorpels zijn verkrijgbaar in diverse lengtes tot maximum 5400 mm.